

FL1 Homeserver - Wissenswertes für die Benutzung

Installation und Betrieb

- Um einen zuverlässigen Betrieb des Produkts zu gewähren und ein Übererhitzen zu verhindern, ist dafür zu sorgen, dass der FL1 Homeserver ausreichend belüftet und von Wärmequellen ferngehalten wird. Des Weiteren darf der FL1 Homeserver auf keinen Fall als Ablage verwendet werden.
- Auf der Unterseite des FL1 Homeservers sind zwei Aussparungen für eine saubere Wandmontage vorhanden.
- Es darf ausschliesslich das mitgelieferte Steckernetzgerät für den FL1 Homeserver benutzt werden.
- Um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten, sollten die Lüftungsschlitze des Gehäuses von Zeit zu Zeit abgestaubt werden.
- Es ist darauf zu achten, dass der FL1 Homeserver nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt. Des Weiteren ist sicherzustellen, dass der FL1 Homeserver nicht in feuchten Räumen (Bad, Trockenraum, etc.) oder in explosionsgefährdeten Umgebungen (Lackierereien, Schreinereien usw.) aufgestellt wird.

Konfiguration

- Die Kundenkonfiguration des FL1 Homeservers erfolgt über einen Standard-Internetbrowser, z.B. Internet Explorer ab Version 6.0 oder Firefox ab Version 1.0.4. Dazu ist im Internetbrowser die Webadresse <http://fritz.box> einzugeben.
- Untersagt sind sämtliche Änderungen, Erweiterungen oder Anpassungen der Einstellungen der folgenden Menüs:

- Internet: Zugangsdaten
- Internet: Freigaben > Fernwartung
- Internet: Priorisierung
- Telefonie: Internettelefonie
- System: FRITZ!Box-Kennwort
- System: Firmware-Update



Die Telecom Liechtenstein behält sich das Recht vor, die Konfiguration des FL1 Homeservers jederzeit in den Auslieferungszustand zurückzusetzen und allfällige Aufwendungen für die Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit in Rechnung zu stellen.