

## KONFIGURATION: DECT TELEFON

AVM DECT-Handapparat anmelden:

- FRITZ!Fon einschalten
- DECT-Taste an der Basisstation so lange drücken bis LED zu blinken beginnt und FRITZ!Fon die erfolgreiche Anmeldung anzeigt.
- Pin falls notwendig 0000



Andere DECT-Handapparate anmelden:

- Die bisherige Basisstation wird nicht mehr benötigt.
- Im Menü des DECT-Handapparates nach dem Punkt „An Basisstation anmelden“ suchen und aktivieren.
- DECT-Taste an der Basisstation so lange drücken bis LED zu blinken beginnt und der DECT-Handapparat die erfolgreiche Anmeldung anzeigt.
- Pin falls notwendig 0000



Beispiel: Mobilteil 1 (DECT) reagiert ankommend und abgehend mit der gleichen Rufnummer

- <http://fritz.box> im Internetbrowser eingeben

- Register „Assistenten“ auswählen
- „Telefoniegeräte verwalten“ auswählen

**FRITZ!Box 7390**

Kennwort setzen    Ansicht: Experte    Inhalt    Hilfe

**Assistenten**

Einrichten Schritt für Schritt mit den Assistenten



- ▶ **Telefoniegeräte verwalten**  
Dieser Assistent unterstützt Sie beim Anschließen und Einrichten Ihrer Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte, ISDN-Telefonanlagen und Schnurlostelefone (DECT).
- ▶ Einstellungen sichern  
Sichern Sie dauerhaft die von Ihnen vorgenommenen FRITZ!Box-Einstellungen auf Ihrem Computer oder stellen Sie die Einstellungen wieder her.
- ▶ Eigene Rufnummern verwalten  
Hier können Sie mit Hilfe des Assistenten Rufnummern hinzufügen und bearbeiten.
- ▶ Firmware aktualisieren  
Es wird geprüft, ob für Ihre FRITZ!Box eine neue Firmware zur Verfügung steht und auf Wunsch automatisch aktualisiert.
- ▶ Internetzugang prüfen  
Dieser Assistent hilft Ihnen bei der Überprüfung Ihres Internetzugangs.

Übersicht  
Internet  
Telefonie  
Heimnetz  
WLAN  
DECT  
System  
**Assistenten**  
Einrichten, Update, Telefone

- „Bearbeiten“ anklicken

**Telefoniegeräte verwalten**

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Mobilteil 1	DECT	-	reagiert auf alle Rufnr.	**610	 

Liste drucken    Neues Gerät einrichten    Assistent beenden

- „Bezeichnung“ angeben
- Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen
- Rufnummer für ankommende Anrufe definieren
- „OK“ drücken

**Schnurlostelefon Profil von "Mobilteil 1"**

Schnurlostelefon (DECT)
  Klingeltöne
  Klingelsperre
  Merkmale des Telefoniegerätes

Hier können Sie die Rufnummern für dieses Schnurlostelefon (DECT) vergeben.

Bezeichnung:

Telefonbuch:

Ausgehende Anrufe:

Ankommende Anrufe

auf alle Rufnummern reagieren  
 nur auf folgende Rufnummern reagieren

2377400 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)